


## 6 – Montaje de antorcha mecanizada

### Consumibles con protección 125 A




220976  
Escudo frontal




220977  
Capuchón  
de retención




220975  
Boquilla




220997  
Anillo  
distribuidor



220971  
Electrodo




220976  
Escudo  
frontal




420156  
Capuchón  
de retención  
sensado óhmico




220975  
Boquilla



220997  
Anillo  
distribuidor




220971  
Electrodo




## 6 – Montaje de antorcha mecanizada

### Consumibles con protección 105 A




220976  
Escudo frontal




220977  
Capuchón  
de retención




220975  
Boquilla




220997  
Anillo  
distribuidor



220971  
Electrodo




220976  
Escudo  
frontal




420156  
Capuchón  
de retención  
sensado óhmico




220975  
Boquilla



220997  
Anillo  
distribuidor




220971  
Electrodo




## 6 – Montaje de antorcha mecanizada

### Consumibles con protección 65 A




420168  
Escudo frontal




220977  
Capuchón  
de retención





420169  
Boquilla



220997  
Anillo  
distribuidor



220971  
Electrodo




420168  
Escudo frontal




420156  
Capuchón  
de retención  
sensado óhmico




420169  
Boquilla



220997  
Anillo  
distribuidor



220971  
Electrodo




## 6 – Montaje de antorcha mecanizada

### Consumibles con protección 45 A




420168  
Escudo frontal




220977  
Capuchón  
de retención




420158  
Boquilla




220997  
Anillo  
distribuidor



220971  
Electrodo




420168  
Escudo frontal




420156  
Capuchón  
de retención  
sensado óhmico




420158  
Boquilla



220997  
Anillo  
distribuidor



220971  
Electrodo




## 6 – Montaje de antorcha mecanizada

### Consumibles FineCut




420152  
Escudo frontal




220977  
Capuchón  
de retención




420151  
Boquilla




220997  
Anillo  
distribuidor



220971  
Electrodo




420152  
Escudo frontal




420156 Capuchón  
de retención  
sensado óhmico



420151  
Boquilla



220997  
Anillo  
distribuidor



220971  
Electrodo

